

## Speicherung der eingestellten Parameter der Software Front-Panels

\*\*\*\*\*

Es gibt 2 Methoden um verschieden konfigurierte Panels zu speichern und wieder aufzurufen. Es werden hier beide Varianten beschrieben:

### Mehrere Konfiguration im gleichen Log-File (\*.log) speichern

1. Software starten und gewünschte Einstellungen vornehmen (im RunTime Modus);
2. Software stoppen; danach *Operate/Data Logging/Log...* wählen;
3. "Select a log file..." → File wählen (z.B. MySetting.log)  
→ speichern;

Für weitere Einstellungen...:

Software starten → Einstellungen vornehmen → SW stoppen → *Log...*;

### Konfiguration im verschiedenen Log-Files (\*.log) speichern

1. Software starten und gewünschte Einstellungen vornehmen (im RunTime Modus);
2. Software stoppen; danach *Operate/Data Logging/Log...* wählen;
3. "Select a log file..." → File wählen (z.B. MySetting.log)  
→ speichern;
4. Jede weitere Einstellung in einem neuen File speichern.

### Konfigurationen laden (mehrere Einstellungen im gleichen File)

1. *Operate/Data Logging/Change Log File Binding* wählen;
2. File wählen (z.B. MySetting.log) → OK;
3. *Operate/Data Logging/Retrieve* wählen;
2. Mit Pfeil auf/ab scrollen und Setting wählen;

z.B. 0: Basic Value  
1: Basic Value II  
2: Energy  
3: etc.

### Konfigurationen laden (verschiedene Files)

1. *Operate/Data Logging/Change Log File Binding* wählen;
2. File wählen (z.B. MySetting.log) → OK;
3. *Operate/Data Logging/Retrieve* wählen;
4. OK → Run.